



Mini-Freak Bluetooth Phone

Hier geht's los

Einführung

Das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone ist ein Handset, welches Sie über die Bluetooth Funktion mit Ihrem Mobiltelefon verbinden können. Sie können es bequem um den Hals tragen oder stecken Sie es in Ihre Tasche.

Bluetooth-Verbindung

Das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone unterstützt Profil 1.0. Dies bedeutet, es sollte mit allen bluetoothfähigen Mobiltelefonen kompatibel sein. Bitte überprüfen Sie dennoch die Spezifikationen Ihres Mobiltelefons, bevor Sie das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone in Betrieb nehmen.


Ihr „Mini-Freak“ Bluetooth Phone benötigt keine direkte Sichtverbindung zu Ihrem Mobiltelefon und kann bis zu einem Abstand von 10 Metern vom Mobiltelefon eingesetzt werden. Hindernisse wie Wände, Türen oder ähnliches können diesen Bereich reduzieren.

Spezifikationen

- Bluetooth-Version: Bluetooth V2.1, kompatibel mit V2.0 und V1.2
- Chip: CSR BC6
- Übertragungreichweite: 10m (Klasse 2)
- Frequenz: 2,4 GHz
- Standby Zeit: 90 Stunden
- Gesprächszeit: 5 Stunden
- Ladezeit: weniger als 2 Stunden
- Stromversorgung: DC5.0V/120Ma
- Batterie: Wiederaufladbare eingebaute Lithium Batterie
- Betriebsspannung: 3,3-4.2V

Erste Schritte

Ihr „Mini-Freak“ Bluetooth Phone verfügt über die folgenden Funktionen:



Bevor Sie Ihr „Mini-Freak“ Bluetooth Phone in Betrieb nehmen können, muss der Akku vollständig geladen werden. Ein USB-Ladekabel wird mitgeliefert. Wenn Sie ein anderes Ladegerät verwenden möchten, so braucht es die Eigenschaften 5V.0.3A Das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone verfügt über einen fest installierten, nicht auswechselbaren Akku. Versuchen Sie nicht, diesen zu entfernen oder zu ersetzen, da das Gerät beschädigt werden könnte.

Aufladen Ihres „Mini-Freak“ Bluetooth Phone:

1. Stecken Sie ein Ende des Ladekabels in das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone und den USB-Stecker in einen angeschlossenen USB-Anschluss.
2. Die Kontrollleuchte leuchtet rot, um anzuzeigen, dass das der Akku des „Mini-Freak“ Bluetooth Phone geladen wird. Es kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden und schaltet sich automatisch ab.
3. Ist der Akku vollständig aufgeladen, erlischt die LED-Anzeige.

Sprechzeit: 5 Stunden

Standby-Zeit: 90 Stunden

Das Licht blinkt rot, wenn die Batterie nahezu leer ist. Der Lautsprecher ertönt in regelmäßigen Abständen, bis Sie das Gerät ausschalten oder an das Ladegerät anschließen.

Verbinden des „Mini-Freak“ Bluetooth Phone mit einem Bluetooth-Mobiltelefon

1. Schalten Sie die Bluetooth Funktion in Ihrem Mobiltelefon ein
2. Halten Sie die Anrufannahme/ Beenden Taste auf Ihrem „Mini-Freak“ Bluetooth Phone gedrückt, bis die Anzeige blau / rot blinkt.
3. Das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone kann jetzt für einen Zeitraum von 1 Minute von Ihrem Mobiltelefon gefunden werden. Sollte Ihr Mobiltelefon das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone nicht in dieser Zeit finden, so wiederholen Sie den Vorgang nochmals.
4. Der Suchname des „Mini-Freak“ Bluetooth Phone lautet „Freakyphone“. Bestätigen Sie die Verbindung.
5. Sie werden nun aufgefordert ein Passwort einzugeben. Dieses lautet: 0000

Sie müssen diesen Vorgang einmalig durchführen. Nach der ersten Verbindung findet Ihr Mobiltelefon das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone automatisch insofern Sie Bluetooth aktiviert haben und das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone eingeschaltet ist.

Inbetriebnahme Ihres „Mini-Freak“ Bluetooth Phone

- Einschalten Ihres „Mini-Freak“ Bluetooth Phone: Halten Sie die Anrufannahme/Beenden Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige blau blinkt.
- Um es wieder auszuschalten, halten Sie die Anrufannahme/Beenden Taste, bis die Anzeige rot blinkt und dann erlischt.
- Im Standby-Modus blinkt die Kontrollleuchte blau.

- Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone klingeln, und Sie müssen nur die Anrufannahme/Beenden Taste drücken, um den eingehenden Anruf zu beantworten.
- Um einen Anruf zu tätigen drücken Sie die Anrufannahme/Beenden Taste. Wenn die Rufnummer der Person, die Sie anrufen möchten in Ihrem Mobiltelefon gespeichert ist, sprechen Sie den Namen nach dem Signalton.
- Wenn die Sprachsteuerung nicht erkannt wird, oder Sie eine Rufnummer manuell eingeben möchten, wählen Sie in der üblichen Weise.
- Zur Wiederwahl der zuletzt gewählten Rufnummer, drücken Sie den Lautstärkereglern (-) und halten ihn für etwa drei Sekunden gedrückt
- Wenn Sie zur üblichen Benutzung Ihres Mobiltelefons während eines Gesprächs zurückkehren möchten, drücken Sie den „Mini-Freak“ Bluetooth Phone Lautstärkereglern (+) für ca. 3 Sekunden

Weitere Informationen

Wenn sich Ihr „Mini-Freak“ Bluetooth Phone außerhalb der Reichweite Ihres Mobiltelefons befindet wird das „Mini-Freak“ Bluetooth Phone einen Warnton abgeben. Wenn Sie sich wieder in Reichweite befinden, wird der Warnton automatisch beendet. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Freunde mit Ihrem neuen Freakyphone!

